

# 接点部ユニット一覧表(一般回路用)

2018/04/02 現在

ケース型式 接点仕様		SBN型 SBN2型 SBIT型 SBNY型 SBNT型	SBNF型 SBNFY型 SBIFT型	SR型	SBFT型	SBA型 *1
a接	1a・1a	SBU-A				SBPU-A2
	1a	SBIU-A1	-	SBPU-A1		
自己保持	1a・-	SBU-H2				SBPU-H2
	1a・1b	SBU-H3				SBPU-H3
b接	1a・1b	SBU-B				SBPU-B
ab接	1a+1b・1a+1b	SBU-AB				SBPU-AB
	1a+1b	SBIU-AB1	-	SBPU-AB1		
2速	1a+1a・1a+1a	SBU-S				SBPU-S/SL
3速	1a+1a+1a・1a+1a+1a	SBIU-T	-	SBPU-T		
2a接	2a・2a	SBU-2A	-	SBU-2A	SBPU-D2	
ab接	2a+2b・2a+2b	SBIU-2A2B	-			
非常停止	1a+1b	SBIU-E SBIU-EL1	-	SBPU-E SBPU-EL1		
セレクトスイッチ	1a+1b 2ノッチ	SBIU-L2	-	SBPU-L2		
	1a+1a 3ノッチ センター位置 ON	SBIU-L3	-	SBPU-L3		
	1a+1a 3ノッチ センター位置 OFF	SBIU-L3B	-	SBPU-L3B		
キー スイッチ	1a+1b 2ノッチ	SBIU-KS2	-	SBPU-KS2		
	1a+1a 4ノッチ	SBIU-KS4	-	SBPU-KS4		
耐薬品用	1a・1a	-	SBFU-A	-	SBFU-A	
	1a・1b	-	SBFU-B*2	-	SBFU-B*2	
	1a+1b・1a+1b	-	SBFU-AB*2	-	SBFU-AB*2	
制御停止押釦ユニット		SBU-H1 (SBN2型6点は標準装備) (SBIT型は取付不可)	-			
ブザースイッチ		SBU-BzS (SBIT,SBIFT型は取付不可)		-	SBPU-BzS	
パイロットランプ		PLH-220/110/24F/24L 48LR/110Y		-	PLH-220/110/24F/24L 48LR/110Y	
ブランクプレート ゴムプッシング		WPI-Y(標準品) (SBITはWPI-Oが標準品) WC-M	WC-M(標準品) WPI-Y(SBNF,SBNFY) WPI-O(SBIFT)	-	WC-M(標準品) WP-O	

\*1 SBA型に使用する場合は、アルミケース用と指示が必要です。アルミケース用の接続部ユニット取付ねじは機械ねじで、樹脂ケース用はタッピンねじです。

\*2 SBFU-B、SBFU-ABは、ケースの一部を加工しております。交換品の場合問題ありませんが、新たな位置に取り付ける場合、ケースに干渉します。

# 接点部ユニット一覧表(低電流操作用・動力回路用)

## 低電流操作用

2018/04/02 現在

接点仕様		ケース型式	SBN型 SBN2型 SBIT型 SBNY型 SBNT型
		a接	1a・1a
	1a	SBIGU-A1	
自己保持	1a・1b	SBU-GH	
b接	1a・1b	SBGU-B	
	1b	SBIGU-B1	
ab接	1a+1b	SBIGU-AB1	
2速	1a+1a・1a+1a	SBU-GS	
2a接	2a・2a	SBU-G2A	
	2a	SBIGU-AA1	
2b接	2b	SBIGU-BB1	
非常停止	1a+1b	SBIU-GE	
セレクト スイッチ	1a+1b 2ノッチ	SBIU-GL2	
	1a+1a 3ノッチ センター位置 ON	SBIU-GL3	
	1a+1a 3ノッチ センター位置 OFF	SBIU-GL3B	
キー スイッチ	1a+1b 2ノッチ	SBIU-GKS2	
	1a+1a 4ノッチ	SBIU-GKS4	
パイロットランプ		PLH-220/110/24F/24L/48LR/110Y	
ブランクプレート ゴムブッシング		WPI-Y(標準品) WC-M	

## 動力回路用

接点仕様		ケース型式	SBI-2□型 SBIF-2□型	SBI-3□型 SBIF-3□型
		2a接	2a・2a	SBIU-D1